

Filtro antipolvere DFU 911 ASD

Per l'impiego di un rivelatore di fumo ad aspirazione ASD in applicazioni con concentrazioni di polvere o sporco, nelle tubazioni di aspirazione è possibile installare un filtro antipolvere DFU 911. Questo consente di prolungare considerevolmente la durata dei sensori di fumo e di flusso d'aria, come pure dei ventilatori, e garantire una maggiore immunità ai falsi allarmi. Grazie alla possibilità di attivare una funzione di sorveglianza filtro nell'ASD, al termine della vita utile di un filtro, fissata in base alle specifiche dell'applicazione, il sistema segnala il momento ottimale per la sostituzione dell'elemento filtrante.

Montaggio rapido e semplice

Montaggio a muro diretto del filtro. La distanza dal muro dei tubi di allacciamento del filtro corrisponde all'ASD e alle clip per il montaggio a muro.

Lunga durata

Con la sua tecnica collaudata in costruzione compatta, il nuovo filtro antipolvere DFU 911 offre la sperimentata tecnologia filtrante della famiglia DFU 535, ma in forma più semplice. La tecnologia a lamelle filtranti è estremamente efficace e garantisce una buona distribuzione dell'aria sull'intera superficie del filtro DFU 911.

Forma perfetta che si adatta a tutti i tipi di ASD Securiton

Grazie alle sue dimensioni il nuovo filtro antipolvere DFU 911 è l'ideale per essere impiegato con gli ASD Securiton. Due unità filtranti si adattano a perfezione alle dimensioni della griglia di un ASD 535 a due canali. Il colore discreto nello stile degli apparecchi Securiton permette di riconoscere subito l'appartenenza alla famiglia.

Manutenzione senza bisogno di attrezzi con tre semplici operazioni

Per la manutenzione del filtro antipolvere DFU 911 non occorre nessun attrezzo. La semplicità della costruzione consente una manutenzione molto rapida.

Dati tecnici



DFU 911
Filtro antipolvere
Cod. art. 11-2300030-01-01



RFC 911
Elemento filtrante di ricambio
Cod. art. 11-2300031-01-01

RFC 911VE20
Elemento filtrante di ricambio, 20 pz.
Cod. art. 11-2300031-02-01

Istruzioni per il cambio delle cartucce filtranti

Più semplice e più rapido sarebbe impossibile!

1 Aprire i due archetti di metallo



2 Sollevare il coperchio della scatola



3 Sostituire l'elemento filtrante RFC 911



Rimettendo il coperchio e chiudendo gli archetti il filtro è di nuovo pronto all'uso.